

YLEISIÄ OHJEITA KEITTIÖREMONTTEIHIN:

- **Vedeneristys**
 - tulee tehdä allaskaapiston ja astianpesukoneen alle, sekä alueelle jossa kulkee vesijohtoja ja/tai viemärointejä, siten että lattian ja seinän rajakohta sekä mahdolliset putkiläpiviennit tulevat tiiviiksi
 - tulee ulottaa kaapiston alla aina sokkeliin asti, vedeneristys asennetaan valmiin lattiapinnan tasolle tai lattiapinnoitteen päälle
 - altaan kohdalla seinään joko vedeneristys tai kosteussulkukäsittely
 - voidaan tehdä joko siveltävällä vedeneristeellä vahvikenauhoitusta nurkissa käyttäen tai muovimatolla
- **Astianpesukone**
 - koneen alle tulee asettaa vuotokaukalo
 - sekä tulo- että poistovesiletkut tulee kannakoida
 - pistorasiaa ei saa asentaa koneen taakse
- **Kylmälaitteet**
 - koneiden alle tulee asentaa vuotokaukalot
 - pistorasioita ei saa asentaa koneiden taakse
- **Sähköasennukset**
 - voimassa olevia turvaetäisyyksiä tulee noudattaa
 - asennusten jälkeen kytkennät tulee tarkastaa ja mitata, sähköasentajalta tulee pyytää mittauspöytäkirja
- **Vesi- ja viemäriasennukset**
 - liitokset tulee tehdä siten että ne päästään tarkastamaan
 - viemäroinnit ja vesijohdot tulee kannakoida
 - avonainen viemäri ja vesiputkien päät tulee tulpat asianmukaisesti remontin ajaksi (myös pallofix-sulkuihin asennettava tulpat).
 - keittiön allashanan liike tulee rajoittaa siten että hana ei käänny pesualtaan ulkopuolelle
- **Liesituuletin**
 - kytkennässä tulee noudattaa taloyhtiön ohjeita ja määräyksiä
 - hormiin liitos mahdollisuus tulee selvittää ennen liittämistä
 - asennusohjeiden turvaetäisyyksimääräyksiä tulee noudattaa
- **Muuta**
 - ennen purkutöitä on teetettävä asbestikartoitus purettavien materiaalien osalta jos talo on rakennettu ennen vuotta 1994

esimerkkejä vedeneristämisestä:

